

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU WIZUALIZACJI I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM DETEKTORÓW STRATOS - SENSENET[®] Z POZIOMU DOSTĘPU –*OPARATOR I READ ONLY*

System SenseNET[®] jest programem do aktywnej łączności z secią detektorów dymu Stratos pracujących w sieci RS-485. SenseNET[®] umożliwia lokalizację detektorów w oparciu o mapy obiektu oraz mapy lokalizacji detektora. W zależności od poziomu dostępu możliwa jest zdalna wizualizacja alarmów detektora z widoczną lokalizacją (Operator) lub zdalna konfigiracja ustawień pracy detektora oraz jego diagnostyka i konserwacja (poziom dostępu Engineer) lub konfiguracja ustawień i formy wizualizacji optycznej i akustycznej w komputerze, na którym pracuej program SenseNET[®]. Aktywne oko programu SenseNET[®] składa się z kilku części w tum z paska tytulu, paska menu, paska ikon, okna grafik i aktywnych ikon detektorów oraz paska stanu. W zlezności od posiadanych uprawnień niektóre funkcje menu lub ikony skrótów mogą być niekatywne i przybierać kolor szary. Domyślny poziom dostępu to *Read only* umożliwiający jedynie obserwowanie okna głównego map i zmieniających się kolorów aktywnych ikon detektorów oraz okien tektowych alarmów. Możliwe jest też automatyczne drukowanie tektów alarmowych na drukarce.





Pasek ikon skrótów opcji menu

Od lewej – Zapis konfiguracji, Otwierania harmonogramu zapisów dymu i przepływu, Otwieranie histogramu poziomów dymu i lokalizacji progów alarmowych, Okno podglądu rejestru zdarzeń, Diagnostyka detektora, Podgląd konfiguracji sieci, Konfiguracja ustawień detektora, Konfiguracja dźwięków i okien alarmowych, Konfiguracja struktury map i opisów detektorów na mapach, Podgląd wirtualnego wskaźnika dymu i progów alarmowych, Otwieranie podglądu lub powrót do podglądu map, Wylogowanie z danego poziomu dostępu, reset detektorów, Pomoc.

Poniżej widać przykład ikony uruchamiającej funkcję -Front panel.



reset alarmu detektora. Close – zamknięcie okna wirtualnego wyświetlacza RDU

Strona **Z**

File View Options Help

Wszystkie funkcje dostępne są także z pozycji menu podzielonego na rozdziały: File, View, Options, Help. W rozdziale File (Plik) mamy zgrupowane funkcje: New site (Nowa lokalizacja), Open (Otwórz), Save function settings...(zapisz ustawienia funkcji), Restore function settings...(odtwórz zapisane ustawienia)... oraz Exit (wyłączenie programu).

W rozdziale View mamy następujące funkcje: Alarms (alarmy), Bus viewer (widok magistrali= sieci), Diagnostics, Chart viewer (podgląd harmonogramu zapisów), Event log (podgląd rejestry zdarzeń detektora), Histogram viewer (podgląd poziomu dymu i progów alarmowych), Front panel – podgląd wirtualnego RDU – wskaźnika poziomu dymu, System event log (systemowy rejestr zdarzeń).

		Options Help		
		Device settings		
		PC command module		
		Site Configuration		
		Communication settings		
		Email settings		
	View Options Help	Pager settings		
SenseNET - [C:\sensenet\defau	Alarms	Passwords		
File View Options Help	Bus viewer	Lock Global Reset Log to printer Map view Language		
New site Open Save function settings	Diagnostics Chart recording			
	Event logs			
Restore function settings	Histogram viewer Front panel			
Exit	System event log			

Menu Opcje: Device settings (Konfiguracja ustawień detektora), PC command module (PC jako moduł nadzory sieci), Site Configuration (konfiguracja lokalizacji tj. przypisywanie map i detektorów), Communication settings (ustawienia komunikacji RS i sieciowej), E-mail settings (ustawienia alarmów mailowych), Pager settings (ustawienia alarmów SMS), Passwords (Hasła- wybór poziomu dostępu), Lock (ikona kłódki – wylogowanie), Global Reset- reset detektorów, Log to printer – Logowanie do drukarki, Map view –Podgląd widoku map, Language – wybór języka dla menu programu (brak języka polskiego- dostępny niemiecki, rosyjski, hiszpański itd.)

Tadeusz Markiewicz Ul. Górna Droga 14/207 02-495 Warszawa <u>www.Quality07.com.pl</u> <u>Quality07@onet.pl</u> + 48 508124087

Pasek stanu – Pasek ten pokazuje stan połączenia pomiędzy PC-Command module, a detektorami w sieci RS485. Jeśli dobrze jest skonfigurowany port RS232 i wybrany w ustawieniach komunikacji ikona przyjmuje kolor zielony i mamy komunikat – Communication OK. Komunikacja jest sprawdzana domyślnie co 140ms i w przypadku braku odpowiedzi z sieci przesyłany jest sygnał alarmowy, a pasek zmienia kolor na żółty z komunikatem Communication fault.

CAPS NUM SCRL

Większość funkcji dostępna jest po wejściu na odpowiedni poziom dostępu: Operator, Engineer lub Administrator. Operator posiada dostęp do funkcji: <u>Histogram viewer</u>, <u>Chart recorder viewer</u>, <u>Event</u> <u>log viewer</u>, <u>Reset</u>, <u>Isolate</u>, <u>Front panel display</u>. Engineer funkcje powyższe + Diagnostics, Communication settings, Bus viewer, Function programmer, Exit program. Administrator –wszystkie powyższe funkcje + Save functions to disk, Restore functions from disk, Site configuration editor, File open, New site, Set language, Toggle log to printer, Email setup (dostępne z modułem maile- w tej wersji niedostępny, Pager setup (dostępne z modemem). Po wylogowaniu (lock) detektor przechodzi do poziomu (Read only – tylko podgląd). Hasła dla każdego z poziomów ustala się na etapie instalacji programu i nie można ich zmienić nawet po przeinstalowaniu programu SenseNET[®]. Hasła można zmienić z poziomu dostępu Administrator. Dla poziomu dostępu Operator ustalono hasło: XXXX

Aby otrzymać dostęp do poziomu **engineer** należy odbyć płatne szkolenie z programowania detektorów Stratos prowadzonego przez autoryzowanego przedstawiciela producenta detektorów. Na tym etapie autoryzowanym instalatorem jest firma Pliszka i posiada dostęp do tego poziomu dostępu. System detektorów Stratos skonfigurowany jest dla wyjściowego otroczenia środowiskowego i ewentualna zmianę zmiany warunków środowiskowych może wymagać zmiany ustawień detektorów, wykonanych przez autoryzowanego instalatora. Ikony detektorów pracujących w systemie symbolizowane są aktywnymi ikonami z widocznym kolejnym numerem w sieci detektorów. W przypadku zmiany stanu ikona zmienia swój kolor z zielonego na żółty. Dodatkowo po wybraniu ikony lub pozycji menu **Alarms** pokazuje się okno tekstowe alarmu opisujące jego rodzaj oraz czas wystąpienia. Np.17/12/2013 14:18:45 1-001 Faults: Detector oznacza awarię detektora o godz. 14.18 w detektorze nr 1 dnia 17 grudnia.

Wybranie tej samej ikony w przypadku alarmu pomocniczego (1 próg-mały przyrost dymu) powoduje zmianę koloru ikony na lilowy, a w oknie alarmowym pojawia się tekst Alarms: Aux.

🔜 SenseNE	T - [C:	\sensenet\default	cfg]								
File View	Opti	ons Help									
	*		+	.				8	• ?		
	loor A	Alarm/fault viewer									
		Date	Time	Detecto	or s	tatus					
		17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013	14:21:08 14:21:08 14:21:28	1-001 1-000 1-002	(UFT1) Alarms: (UFT4)	Alarms: Aux Faul [®] Alarms:	Aux ts:De Aux I	tector Faults:	Detector		
1-0	0										
1											
		Silence	Isolate	R	eset	Zone	Þ	lap	Clos	e	Help

Alarm z kolejnego progu to alarm wstępny – ikona zmienia kolor na fioletowy, a w oknie opisowym pojawia się nazwa Alarms, Aux, Pre-alarm. Alarm Aux (Pomocniczy) i Prealarm (wstępny) nie są sygnalizowane przez sprzętowe sygnalizatory natomiast jak pozostałe alarmy alarmem akustycznym z głośników komputera oraz diodami na sprzętowym wyświetlaczu śmieciowym RDU,.

File View Opti	: \sensenet\default. ions Help	.cfg]					
		+ 🔊	.		ol 6	?	
All loop	Alarm/fault viewer						
	Date	Time	Detector	Status			
	17/12/2013	14:22:11	1-002 (UFI 1-000 Alar	4) Alarms: ms: Aux.Pre-A	Aux,Pre-Alarm larm Faults:D	Faults: Dete etector	ctor
	17/12/2013	14:22:46	1-001 (UFT	1) Alarms:	Aux,Pre-Alarm		
-UU							
1. A. A.							
1000							
1.0							
Sugar Lines	Cilanaa	Icolata	Bacat	7000	Man I	01050	llala
1.1.1	2TTEUC6	ISULATE	Keset	20ne	nab	LIOSE	нетр
1-00	Silence	Isolate	Reset	Zone	Map	С1о5е	Help.

Alarm pożarowy **Fire 1** i **Fire 2** powodują zmianę ikony na kolor czerwony oraz pojawienie się w opisie nazwy **Fire1** i **Fire2**. Dodatkowo **Fire1** jeden aktywuje sprzętowe sygnalizatory akustyczno-optyczne, a Fire2 aktywuje system gaszenia mgłą wodną.

Przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy palca na aktywnej ikonie detektora powoduje wyświetlenie się menu podręcznego dodatkowych opcji. Dla poziomy dostępu Operator do wybory jest opcja **Map**.. – pokazująca mapę lokalizacji detektora.

Tadeusz Markiewicz UI. Górna Droga 14/207 02-495 Warszawa <u>www.Quality07.com.pl</u> <u>Quality07@onet.pl</u> + 48 508124087

Funkcja Chart viewer – Umożliwia podgląd wykresu zapisów poziomu dymu i przepływu w czasie.

Częstotliwość zapisu konfiguruje Engineer.

Podgląd rejestratora wykresu - [C:\remote\triple.rcw] Plik Edycja Widok Pomoc

Strona 7

Funkcja Histogram Viewer

Podgląd poziomu dymu –on-line oraz progów alarmowych

Flagi progów alarmowych na skali poziomu dymu

Funkcja Event log viewer - Dziennik zdarzeń. Umożliwia podgląd wszystkich zdarzeń dotyczących danego detektora. Zdarzenia można filtrować pod kontem różnych kryteriów oraz na koniec je wydrukować.

-

Data Czas Urządzenie Zdarzenie
Detektor 001 🔹 Przeładuj Czas Data
Otwórz Zapisz jako Drukuj Filtruj Zamknij Pomoc
Event logs
Date Time Device Event
15/03/2000 14:17 002 Access code 11/03/2000 01:03 002 Hains fault 09/01/1999 10:17 002 Power-up
Detector 802 Relead Tipe 14:18 Date 15/83/2888
Anon Saus & Print Filter Close Hole
open Save HS Frinc Filter 6105e help
<u>< !</u>
🔽 Alarmy 🛛 🖓 Wprowadzenie kodu dostępu 🖓 Wlaczenia zasi
🔽 Uszkodzenia 🔽 Zmiana funkcji 🔽 Star/Sto szyb. Ucze.
✓ Sciagniecie funkcji ✓ Ustaw. przek.
✓ Hişdzy datami
i V Testy
✓ Tryb demonstracyjny
OK Rezygnuj Pomoc